

BEATA / BOSS





BEATA / BOSS



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 180 mm (nr 1844)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1843)
ø 270 mm (nr 1842)
ø 205 mm (nr 1831)
ø 195 mm (nr 1833)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 1840)
ø 165 mm (nr 1829)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 90 mm (nr 1827)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 1859)
330 mm (nr 1861)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
280 mm (nr 1858)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
220 mm (nr 1832)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 210 mm (nr 1857)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, ø 175 mm (nr 1847)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 195 mm (nr 1863)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,35 l/ø 175 mm (nr 1504, 1915)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 1503, 0415)
0,10 l/ø 120 mm (nr 1570, 0481)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 1581)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1578)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1587)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1052)